

Nettoyage de la chasse d'eau Geberit

1. Enlever couvercle en le poussant dans le sens des flèches



2. Dévisser les 2 vis et retirer la protection plastique




3. Enlever les 2 supports des vis en les tournant selon la flèche



4. Enlever la protection avec instructions d'entretien




5. Enlever la commande du vidage en la levant vers le haut



6. Fermer le robinet



7. Détacher le tuyau de son collier



8. Dévisser le tuyau




9. Retirer le flotteur



10. Nettoyer le flotteur




11. Suivre les instructions :




12. Élément à nettoyer (dessiné en rouge sur le schéma ci-dessus) :




13. Baisser l'arceau contre soi :



14. Démonter le système de vidage en pinçant les deux éléments noirs puis en tournant le système dans le sens contraire des aiguilles d'une montre :



15. Nettoyer le système de vidage



16. Nettoyer la cuve



17. Remonter le tout dans le sens inverse du démontage

18. Attention à la position du tuyau qui ne doit pas gêner le système de commande du vidage :

